

## **PEGO ONEGOR EXTRA**

### **DESCRIPCIÓN:**

Adhesivo cerámico, adecuado para colocar revestimientos cerámicos en paredes y suelos en superficies interiores, especialmente indicado para colocar cerámica de media y alta absorción.

### **CONDICIONES DEL SOPORTE:**

Los soportes deben ser planos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, grasa, yeso, pinturas, etc. En tiempo seco y caluroso deberá humedecerse previamente.

### **AMASADO:**

Amasar con un 23% de agua limpia, de 4 a 4,5 litros por cada saco de 18 Kg. hasta obtener una mezcla homogénea y dejar reposar unos minutos antes de usar.

### **APLICACION:**

Extender la pasta sobre el soporte en paños pequeños, a continuación peinarlo con una llana dentada para regular el espesor del producto aplicado.

### **COLOCACION DE LA CERAMICA:**

Antes de que empiece a secarse la superficie del adhesivo, colocar las piezas cerámicas y presionar con fuerza hasta aplastar completamente los surcos del producto.

Con piezas de gran tamaño y/o peso dar una capa fina de adhesivo en la base de la cerámica antes de su colocación.

Se dispone de aproximadamente 20 minutos para rectificar piezas mal colocadas.

### **CONSERVAR EN LUGAR SECO**